

## Glimmer Set LED Ljusslinga - Bruksanvisning

Vänligen läs följande noga då ljusslingan riskerar att inte fungera optimalt om den är inkopplad på fel sätt. Spara sedan handledningen för framtida bruk.

I paketet finner du:

1. 1 x 10m 100LEDljusslinga (6w)
2. 1 x 3m startkabel inkl. likriktare (från AC till DC)
3. 1 x 8W (230V/12V) transformator - ämnad för en ljusslinga

### SÄKERHET

- Får endast kopplas till andra artiklar ur LED Garden Plug & Play-sortimentet.
- Lampor och kopplingar får ej placeras under vatten.
- Om transformatorn eller dess kabel är trasig, måste hela transformatorn bytas ut.
- Transformatorn får ej överbelastas.
- Använd en - och endast en - startkabel före varje ljusslinge-serie.
- För optimal ljusåtergivning rekommenderas max 6 ljusslingor i ett system - antingen tillsammans efter varandra i en följd, eller också placerade på olika platser i LED Garden Plug & Play-systemet.
- Endast ljusslinga får kopplas efter en ljusslinga - dvs inga spotlights etc i änden på en ljusslinga.
- Godkänd för utomhusbruk.

### INSTALLATION

- Placera slingan på önskad plats.
- Koppla ljusslingan till startkabeln och startkabeln till transformatorn / valfri plats i systemet.
- Ljusslingorna kan placeras antingen efter varandra i en lång rad, eller också på valfri plats i systemet.
- Max sex ljusslingor per system rekommenderas för optimal ljusåtergivning.
- Försäkra dig om att den sista ljusslingan är försedd med ett skruvlock för att undvika risk för vattenskada.
- Ljusslingorna kan användas antingen som ett eget system, eller också tillsammans med övriga artiklar i LED Garden Plug&Play-systemet.
- Använd en - och endast en - startkabel före varje ljusslinge-serie.
- Kontrollera att systemets totala antal watt (en 100LED ljusslinga konsumerar 6w) inte överskrider transformatorns watt-tal. Om så, välj en kraftfullare transformator.
- Koppla in och skruva åt alla kopplingar. Sätt medföljande skruvlock på eventuella öppna kopplingar.
- Plugga in transformatorn i ett 230V-uttag.

### FELSÖKNING

- Om ljusen inte fungerar, kolla att alla kopplingar är åtskruvade och att transformatorn är inkopplad.
- Om lamporna blinkar, kontrollera att du har kopplat in en startkabel före den första ljusslingan i en serie. Denna behövs för att förse ljusslingorna med rätt sorts spänning (DC).

### ELAVFALL

Uttjänta elprodukter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan ska lämnas till återvinning enligt direktiv 2002/96/EG samt 2006/66/EC.